

DATOVÝ LIST Sportovní hala Chomutov - výměníková stanice																		
System	Inf. bod Short Description	Popis Description	Long	Hardware Object	Type of Controller	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
V.S.	TT1.1	Teplota horkovod přívod		NCE 25	2500-0	IN1	AI1	Pt1000	-40	120	℃					RA-3		
V.S.	TT1.2	Teplota horkovod zpětná		NCE 25	2500-0	IN2	AI2	Pt1000	-40	120	℃					RA-3		
V.S.	TT2.1	Teplota T.V. výstup z PPO		NCE 25	2500-0	IN3	AI3	Pt1000	-40	120	℃					RA-3		
V.S.	TT3.1	Teplota T.S výstup z PPO		NCE 25	2500-0	IN4	AI4	Pt1000	-40	120	℃					RA-3		
V.S.	TT3.2	Teplota T.S. zpětná		NCE 25	2500-0	IN5	AI5	Pt1000	-40	100	℃					RA-3		
V.S.	TT3.3	Teplota venkovní		NCE 25	2500-0	IN6	AI6	Pt1000	-40	70	℃					RA-3		
V.S.	PP3.1	Tlak systému T.S.		NCE 25	2500-0	IN7	AI7	0-10V	-100	800	kPa					RA-3		
V.S.	PP2.1	Tlak cirk. čerpadel sání		NCE 25	2500-0	IN8	AI8	0-10V	-100	800	kPa					RA-3		
V.S.	PP2.2	Tlak cirk. čerpadel výtlač		NCE 25	2500-0	IN9	AI9	0-10V	-100	800	kPa					RA-3		
V.S.	TT8.1	Teplota TS větev vzduchotechnika		NCE 25	2500-0	IN10	AI10	Pt1000	-40	70	℃					RA-3		
V.S.	4S11	Ovládání okruhu přípravy TV		NCE 25	2500-0	IN11	DI1					OFF	ON			RA-3		
V.S.	TAL21	Ovládání okruhu přípravy T.S.		NCE 25	2500-0	IN12	DI2					ON	OFF			RA-3		
V.S.	TAH1.1	Přehřátí prostoru v.s		NCE 25	2500-0	IN13	DI3					ON	OFF			RA-3		
V.S.	HAVTL1.1	Havarijní tlačítko		NCE 25	2500-0	IN14	DI4					ON	OFF			RA-3		
V.S.	LAHH1.1	Zaplavení prostoru v.s.		NCE 25	2500-0	IN15	DI5					ON	OFF			RA-3		
V.S.	4S22	Deblokace poruch		NCE 25	2500-0	IN16	DI6					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M5.1	Oběhové čerpadlo ÚT vět. hala provoz		NCE 25	2500-0	IN17	DI7					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M5.1	Oběhové čerpadlo ÚT vět. hala porucha		NCE 25	2500-0	IN18	DI8					ON	OFF			RA-3		
V.S.	M2.1	Cirkulační čerpadlo TV ovládání		NCE 25	2500-0	OUT1	DO1					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M2.2	Cirkulační čerpadlo TV ovládání		NCE 25	2500-0	OUT2	DO2					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M3.1	Oběhové čerpadlo T.S. ovládání		NCE 25	2500-0	OUT3	DO3					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M3.2	Oběhové čerpadlo T.S. ovládání		NCE 25	2500-0	OUT4	DO4					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M3.3	Oběhové čerpadlo T.S. ovládání		NCE 25	2500-0	OUT5	DO5					OFF	ON			RA-3		
V.S.	Y3.2A	Solenoidový ventil dopouštění		NCE 25	2500-0	OUT6	DO6					OFF	ON			RA-3		
V.S.	Y3.3A	Solenoidový ventil odpouštění		NCE 25	2500-0	OUT7	DO7					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M4.1	Oběhové čerpadlo Ú.T. větev sauna		NCE 25	2500-0	OUT8	DO8					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M5.1	Oběhové čerpadlo Ú.T. větev ÚT hala		NCE 25	NCE 25	OUT9	DO9					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M6.1	Oběhové čerpadlo Ú.T. větev kryt CO		NCE 25	NCE 25	OUT10	DO10					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M7.1	Oběhové čerpadlo Ú.T. větev Sport. Dům		NCE 25	NCE 25	OUT11	DO11					OFF	ON			RA-3		
V.S.	Y1.1A	Havarijní uzávěr horkovod přívod		NCE 25	NCE 25	OUT12	AO1	0-10V	0	100	%					RA-3		
V.S.	Y1.2A	Havarijní uzávěr horkovod zpětná		NCE 25	2500-0	OUT13	AO2	0-10V	0	100	%					RA-3		
V.S.	Y2.1A	Regulační ventil okruh TV		NCE 25	2500-0	OUT14	AO3	0-10V	0	100	%					RA-3		
V.S.	Y3.1A	Regulační ventil okruh ÚT		NCE 25	2500-0	OUT15	AO4	0-10V	0	100	%					RA-3		
				Akce: Sportovní hala Chomutov							DATA POINT LIST				Rozvaděč	RA-3	Datum: 06/17	Soubor: DAT_BN
											Zařízení: Výměníková stanice				Regulátor:	NCE25	Oprava: ____	Strana: A4-1