

OBJEKT A
Rozvaděč 1rs1

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL01	1rs1	CYKY	3Jx1,5	E1	25	25	2320	nap. VZT 01 E1
WL01	1rs1	CYA	4 ZŽ	E1	25			nap. VZT 01 E1
WL02	1rs1	CYKY	5Jx1,5	E2	25	25	2320	nap. VZT 01 E2
WL02	1rs1	CYA	4 ZŽ	E2	25			nap. VZT 01 E2

Externí povely nezahrnuté ve specifikaci profese VZT
VZT A01 - 1.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E7	8	8	2316	tlačítko 1.03
WC12A.1	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12A	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E71	15	15	2316	tlačítko 1.03
WC12B.1	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E72	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12B	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E72	25	25	2316	tlačítko 1.12
WC13	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E5	10	10	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT A01	CYKY	2Ox1,5	E4	10	10	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT A01	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT A01	SYKFY	5x2x0,5	E6	12	12	2316	ovladač

Rozvaděč 2rs1

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL01	2rs1	CYKY	3Jx1,5	E1	25	25	2320	nap. VZT 01 E1
WL01	2rs1	CYA	4 ZŽ	E1	25			nap. VZT 01 E1
WL02	2rs1	CYKY	5Jx1,5	E2	25	25	2320	nap. VZT 01 E2
WL02	2rs1	CYA	4 ZŽ	E2	25			nap. VZT 01 E2

Externí povely nezahrnuté ve specifikaci profese VZT
VZT A02 - 2.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E7	8	8	2316	tlačítko 2.03
WC12A.1	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12A	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E71	15	15	2316	tlačítko 2.03
WC12B.1	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E72	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12B	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E72	25	25	2316	tlačítko 2.12
WC13	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E5	10	10	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT A02	CYKY	2Ox1,5	E4	10	10	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT A02	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT A02	SYKFY	5x2x0,5	E6	12	12	2316	ovladač

OBJEKT B
Rozvaděč 1rs1

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL01	1rs1	CYKY	3Jx1,5	E1	25	25	2320	nap. VZT 01 E1
WL01	1rs1	CYA	4 ZŽ	E1	25			nap. VZT 01 E1
WL02	1rs1	CYKY	5Jx1,5	E2	25	25	2320	nap. VZT 01 E2
WL02	1rs1	CYA	4 ZŽ	E2	25			nap. VZT 01 E2

Externí povely nezahrnuté ve specifikaci profese VZT
VZT B01 - 1.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E7	8	8	2316	tlačítko 1.03
WC12A.1	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12A	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E71	15	15	2316	tlačítko 1.03
WC12B.1	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E72	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12B	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E72	25	25	2316	tlačítko 1.12
WC13	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E5	10	10	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT B01	CYKY	2Ox1,5	E4	10	10	2316	uzavírací klapka

WC15	VZT B01	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT B01	SYKFY	5x2x0,5	E6	12	12	2316	ovladač

Rozvaděč 2rs1

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL01	2rs1	CYKY	3Jx1,5	E1	25	25	2320	nap. VZT 01 E1
WL01	2rs1	CYA	4 ZŽ	E1	25			nap. VZT 01 E1
WL02	2rs1	CYKY	5Jx1,5	E2	25	25	2320	nap. VZT 01 E2
WL02	2rs1	CYA	4 ZŽ	E2	25			nap. VZT 01 E2

Externí povely nezahrnuté ve specifikaci profese VZT

VZT B02 - 2.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E7	8	8	2316	tlačítko 2.03
WC12A.1	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12A	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E71	15	15	2316	tlačítko 2.03
WC12B.1	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E72	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12B	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E72	25	25	2316	tlačítko 2.12
WC13	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E5	10	10	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT B02	CYKY	2Ox1,5	E4	10	10	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT B02	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT B02	SYKFY	5x2x0,5	E6	12	12	2316	ovladač

OBJEKT C

Rozvaděč rb

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL01	rb	CYKY	3Jx1,5	E1	12	12	2320	nap. VZT 01 E1
WL01	rb	CYA	4 ZŽ	E1	12			nap. VZT 01 E1
WL02	rb	CYKY	5Jx1,5	E2	12	12	2320	nap. VZT 01 E2
WL02	rb	CYA	4 ZŽ	E2	12			nap. VZT 01 E2

Externí povely nezahrnuté ve specifikaci profese VZT

VZT C01 - 1.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E7	5	5	2316	tlačítko 1.03
WC12A.1	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12A	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E71	8	8	2316	tlačítko 1.03
WC12B.1	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E72	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12B	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E72	12	12	2316	tlačítko 1.12
WC13	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E5	10	10	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT C01	CYKY	2Ox1,5	E4	10	10	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT C01	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT C01	SYKFY	5x2x0,5	E6	10	10	2316	ovladač