


Vedení				Spojuje				Ib (A)	Jistící prvek(A)	Uložení
Číslo	Druh	Průřez	Délka	Ze zařízení	Ukonč.	Do zařízení	Ukonč.			
WL 3.1	NYCY	3x6/6	55	Rozváděč R 06b	SL 1	frekvenční měnič UE 3.1	SL 1	14,8	20	v liště
WL 3.2	NYCY	3x6/6	60	Rozváděč R 06b	SL 1	frekvenční měnič UE 3.2	SL 1	14,8	20	v liště
WL 3.3	CYKY	J 5x6	70	Rozváděč R 06b	SL 1	kondenzační jed. EKJ 3.1	SL 1	23	25	v liště
WM 3.1	NYCY	3x6/6	10	frekvenční měnič UE 3.1	SL 1	ventilátor M3.1	SL 1	14,8		v liště
WF 3.1	JYTY	O 2x1,0	10	frekvenční měnič UE 3.1	SL 1	ventilátor M3.1	SL 1			v liště
WM 3.2	NYCY	3x6/6	10	frekvenční měnič UE 3.2	SL 1	ventilátor M3.2	SL 1	14,8		v liště
WF 3.2	JYTY	O 2x1,0	10	frekvenční měnič UE 3.2	SL 1	ventilátor M3.2	SL 1			v liště
WL 3.4	CYKY	J 3x1,5	40	Rozváděč R 06b	SL 1	oběh.čepadlo M 3.4	SL 1	2	10	v liště
WL 2.1	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 2.1	SL 1	2	10	v liště
WL 2.2	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 2.2	SL 1	2	10	v liště
WL 3.1	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 3.1	SL 1	2	10	v liště
WL 3.2	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 3.2	SL 1	2	10	v liště
WL 3.3	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 3.3	SL 1	2	10	v liště
WL 4.1	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 4.1	SL 1	2	10	v liště
WL 5.1	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 5.1	SL 1	2	10	v liště
WL 6.1	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 6.1	SL 1	2	10	v liště
WL 7.1	CYKY	J 3x1,5	15	Rozváděč R 15b	SL 1	výměník - čepadlo M 7.1	SL 1	2	10	v liště
WL 14	CYKY	J 3x4	15	Rozváděč R 15b	SL 1	rozváděč RA-3	SL 1		20	v liště
	CYKY	J 3x1,5		Rozváděč R 06b	SL 1	osvětlení malá strojovna	SL 1		10	v liště
	CYKY	J 5x1,5	30	Rozváděč R 06b	SL 1	osvětlení velká strojovna	SL 1		10	v liště
	CYKY	O 2x1,5		Rozváděč R 06b	SL 1	jednopolové spínače	SL 1			v liště

Sportovní hala Chomutov, Mánesová čp.4980.:
Silnoproudá elektroinstalace VZT

Soupis vedení:



Soupis vedení:

Sportovní hala Chomutov, Mánesová čp.4980.:
Silnoproudá elektroinstalace VZT